

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE SEU VEÍCULO

OPERAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO PRIMEIRO DOS DOIS TERMOS ALCANÇADOS:
A conformidade com o programa de manutenção, os intervalos e os padrões para produtos e ingredientes é obrigatória durante o período de garantia e se aplica ao país em que o veículo é vendido. Fora do país de origem, consulte um representante da marca.

	A partir de		depois a cada	
	km	anos	km	anos
Revisão Z.E. A (1) (*)	30000	1	60000	2
Revisão Z.E. B (2) (*)	-	-	60000	2
Substituição do filtro da cabine	-	-	30000	1
Verificação e remoção de poeira das lonas do freio a tambor	-	-	90000	-
Substituição do fluido de freio	-	-	120000	4
Substituição do líquido de arrefecimento	-	-	150000	5
Substituição da bateria de 12V	-	-	-	3
Verificação e abastecimento do líquido de arrefecimento	-	-	-	6

(*) Veja o conteúdo dessas revisões abaixo

AS SEGUINTE OPERAÇÕES DEVEM SER REALIZADAS NO MOMENTO DA REVISÃO

Revisão Z.E. A (1)

Verifique os níveis, a condição e o aperto do sistema de freio
Verificação da sinalização e da iluminação externa
Verificação da condição e do aperto dos amortecedores
Verificar as condições e a pressão dos pneus e do sistema sobressalente
Verifique as tampas das válvulas das rodas
Verificação do desgaste das pastilhas e dos discos de freio
Verifique as palhetas do limpador de para-brisa e o nível do fluido de lavagem
Verificação da bateria de 12V com ferramenta de teste
Verificação da ECU com ferramenta de diagnóstico
Redefinir o visor de intervalo de troca de óleo/manutenção
Documentação e instalação da etiqueta de serviço

Revisão Z.E. B (2)

Verifique os níveis, a condição e o aperto do sistema de freio
Verificação da iluminação interna
Verificação da sinalização e da iluminação externa
Verificação da condição e do aperto dos amortecedores
Verificação de corrosão
Limpeza do sistema de teto solar (se instalado)
Verificar e lubrificar a trava do capô
Verifique os níveis, a condição e o aperto do sistema de arrefecimento
Verificar as condições e a pressão dos pneus e do sistema sobressalente
Verifique as tampas das válvulas das rodas
Verificação do desgaste das pastilhas e dos discos de freio
Verificar as condições do para-brisa e dos espelhos
Verifique as palhetas do limpador de para-brisa e o nível do fluido de lavagem
Verifique as etiquetas do airbag e do compartimento do motor
Verificação da bateria de 12V com ferramenta de teste
Verificar o funcionamento das luzes de advertência do painel de instrumentos
Redefinir o visor de intervalo de troca de óleo/manutenção
Documentação e instalação da etiqueta de serviço

Importante: O fabricante recomenda o ajuste da frequência de substituição de determinadas peças ou fluidos afetados por condições específicas de uso. Consulte o apêndice para obter detalhes.

FLUIDOS: siga rigorosamente as recomendações do fabricante.
Líquido de freio: DOT 4+, ISSO CLASS 6, Norma Renault: 03-05-006
Líquido de arrefecimento: Glaceol RX typo D